



Betriebsanleitung

für die Übernahme von Senkgrubeninhalten bei der Fremdschlammübernahmestation in Sierning

- ☛ Zum Öffnen des Haupttors muß die Chipkarte in den Chipkartenleser der linken Torsäule eingeführt werden.
- ☛ Anschluß des Fäkalwagens an die Übernahmestation mittels Bauerkupplung;
- ☛ Chipkarte in den Chipkartenleser der Vorortbedienstation einführen;
- ☛ Der Rolladen der Vorortbedienstation öffnet sich;
- ☛ Eingabe der Herkunft und Verrechnungsadresse am Bedientableau. Die Eingabeschritte werden vor jeder Eingabe am Display erklärt.
- ☛ Nach der korrekten Eingabe öffnet sich der Schieber und der eigentliche Abfüllvorgang kann beginnen.
- ☛ Ist der Abfüllvorgang abgeschlossen, wird die Chipkarte dem Kartenleser entnommen.
- ☛ Nun folgt der Lieferscheinausdruck;
- ☛ Nach dem Lieferscheinausdruck ist der Vorgang beendet. Der Fäkalwagen kann abgeschlossen werden.
- ☛ Der Rolladen schließt. Die Anlage ist für einen weiteren Vorgang bereit.
- ☛ Bei der Ausfahrt öffnet das Haupttor automatisch.

Achtung: Die Entleerung darf nur drucklos erfolgen.

Eine korrekte Adresseneingabe ist zwingend erforderlich.

Die Chipkarten sind vor Nässe und zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen.