



Betriebsanleitung

für die Übernahme von Fremdschlamm und Senkgrubeninhalten bei der Übernahmestation auf der Zentralen Kläranlage Steyr

- ▶ Zum Öffnen des Haupttors muss die Chipkarte in den Chipkartenleser bei der Torsäule eingeführt werden.
- ▶ Anschluss des Fäkalwagen an die Übernahmestation mittels Bauer-Kupplung.
- ▶ Chipkarte in den Chipkartenleser der Vorortbedienstation einführen.
- ▶ Der Rollladen der Vorortbedienstation öffnet sich.
- ▶ Eingabe der Herkunft, Schlammart und Verrechnungsadresse am Bedientableau. Die Eingabeschritte werden vor jeder Eingabe am Display erklärt.
- ▶ Nach der korrekten Eingabe öffnet sich der Schieber, und der eigentliche Abfüllvorgang kann beginnen. Die Anlieferung muss mit Druck erfolgen.
- ▶ Ist der Abfüllvorgang abgeschlossen wird die Chipkarte dem Kartenleser entnommen. Sodann schließt der Hauptschieber und ist der Abfüllschlauch mittels Kugelhahn drucklos zu machen.
- ▶ Nun folgt der Lieferscheinausdruck.
- ▶ Nach dem Lieferscheinausdruck ist der Vorgang beendet. Der Fäkalwagen kann abgeschlossen werden.
- ▶ Der Roll-Laden schließt. Die Anlage ist für einen weiteren Vorgang bereit.
- ▶ Bei der Ausfahrt öffnet das Haupttor mittels Lichtschranken automatisch.

**Achtung: Eine korrekte Adresseneingabe ist zwingend erforderlich.
Die Chipkarten sind vor Nässe und zu starker
Sonneneinstrahlung zu schützen.**